



なふだっこ®

3つの特徴！

1. 針でとめずに安全！



お気に入りの服に
穴を開けたくない時も

2. まわって安心！



通学時で！
名札をカンタンに裏返せます

3. 外れて安全！




ひっぱっても！
外れるので衣類や名札を痛めません


簡単に名札が裏返せる
パーツ回転式！

使い方


① ボタンを服の裏からあてます。




② 本体の輪の部分に通します。



③ 本体を閉じます。



④ 本体にご使用の名札を通します。



●しっかりとめられるボタンロック式！

特長

- 穴を空けずに名札をとめられます。
- 名札を登下校時、簡単に裏返せます。
- 付属ボタンは、1円玉サイズのボタンでも代用できます。

⚠ 使用上の注意

- お子様を使用される際は、必ず保護者の方が正しい使い方を指導して下さい。
- 破損・変形の原因になりますので、無理な力を加えないで下さい。
- 誤飲等の恐れがありますので、口の中には絶対に入れないで下さい。
- 小さなお子様の手の届くところには置かないで下さい。
- 布の質や厚さによってはご使用になれない場合があります。

本体：PP.POM
ボタン：ABS

日本製



株式会社ミツヤ

本社 / 工場
〒578-0901 大阪府東大阪市加納 7-18-47
TEL : 072-873-2163 FAX : 072-873-1817

東日本営業所
〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-20-16
TEL : 03-5687-0814 FAX : 03-5687-0774

西日本営業所
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-6-19
TN ビル 301
TEL : 06-6944-7890 FAX : 06-6944-7891

✉ info@e-mitsuya.co.jp
http://e-mitsuya.co.jp/